



Read the Quick Start Guide before using this product and refer to the Warranty Guide for warranty and service information. If damage is caused by failure to follow any of the instructions or guidelines, the warranty does not apply.

IMPORTANT INFORMATION
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS Gaming Headset
Product Name and Model: Wireless Headset/RDA0025
Product Name and Model: Wireless Dongle/RDA0026

PRODUCT SAFETY GUIDELINES

- > Use this product in accordance with the Quick Start Guide and manufacturer instructions.
- > Charge this product only with the included USB charging/data cable and a USB Type-A port on your PC.
- > Use and store this product in a room temperature controlled environment.
- > Clean this product only with a dry cloth.
- > Use this product only with manufacturer approved accessories.
- > Unplug this product when unused for a long period of time or during power-related events such as a power outage or lighting storm.
- > Refer this product to qualified service personnel in the event that it and/or included accessories have been damaged and/or do not function properly.
- > DO NOT cover, block any ventilation openings, or use this product in a confined space.
- > DO NOT use or store this product near heat sources or in direct sunlight.
- > DO NOT use near or expose this product to liquids, and power it off immediately if liquids come in contact.
- > DO NOT place this product on or near power cords or other electrical equipment.
- > DO NOT insert foreign objects into product openings.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

- > This product has a non-user serviceable Li-Polymer battery.
- > DO NOT attempt to remove the battery.
- > DO NOT attempt to change the battery. Instead, contact CORSAIR Customer Support for repair or replacement information.
- > DO NOT dispose of this product in household waste bins.

CAUTION:
Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

BATTERY REMOVAL INFORMATION
This product uses a rechargeable battery and safety guidelines must be followed in the event that the product is disabled for disposal and recycling. To safely remove the battery for disposal and recycling, follow the numbered steps with the below diagrams.



CORSAIR MEMORY, Inc. encourages customers to recycle used electronic hardware and rechargeable batteries in accordance with local laws and regulations.

PREVENTION OF HEARING LOSS
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



INFORMATIONS IMPORTANTES
Lisez ce Guide de démarrage rapide avant d'utiliser ce produit et consultez le Guide de garantie pour obtenir des informations sur la garantie et le dépannage. En cas de dommage lié à l'absence de respect de ces instructions ou conseils, la garantie est annulée.

Casque de jeu CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Nom du produit et modèle: Casque sans fil/RDA0025
Nom du produit et modèle: Dongle sans fil/RDA0026

CONSEILS DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

- > Utilisez ce produit conformément aux instructions fournies dans le Guide de démarrage rapide et celles du fabricant.
- > Rechargez ce produit uniquement avec le câble de chargement/données USB fourni et un port USB de type A sur votre PC.
- > Utilisez et conservez ce produit dans un environnement tempéré.
- > Nettoyez ce produit à l'aide d'un chiffon sec uniquement.
- > Utilisez ce produit uniquement avec les accessoires approuvés par le fabricant.
- > Débranchez cet appareil si vous prévoyez de ne plus l'utiliser pendant une période prolongée ou en cas d'orages ou de risques de coupure d'électricité.
- > Confiiez ce produit et/ou les accessoires qui l'accompagnent à du personnel qualifié en cas de dommage ou de dysfonctionnement.
- > NE couvrez PAS, n'obstruez pas les ouvertures et n'utilisez pas ce produit dans un espace confiné.
- > N'utilisez PAS et ne conservez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou en exposition directe au soleil.
- > N'utilisez PAS ce produit à proximité ou en présence de liquides, et mettez-le hors tension immédiatement en cas de contact avec des liquides.
- > NE placez PAS ce produit sur des câbles électriques ou à proximité d'autres équipements électriques.
- > N'introduisez PAS d'objets étrangers dans les ouvertures du produit.

CONSEILS DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE
> Ce produit contient une batterie en Li-Polymère non réparable par l'utilisateur.
> N'essayez PAS de retirer la batterie.
> N'essayez PAS de remplacer la batterie. À la place, veuillez contacter l'assistance client de CORSAIR pour obtenir des informations relatives à la réparation ou au remplacement.
> NE jetez PAS ce produit avec les ordures ménagères.

MISE EN GARDE !
Si vous ne respectez pas tous les conseils de sécurité, vous risquez d'endommager le produit, une explosion, un incendie ou un choc électrique.

INFORMATIONS SUR LE RETRAIT DE LA BATTERIE
Ce produit utilise une batterie rechargeable. Des conseils de sécurité doivent être respectés lorsque le produit est désactivé pour être mis au rebut ou recyclé. Pour retirer la batterie en toute sécurité afin de la mettre au rebut ou de la recycler, suivez les étapes numérotées ainsi que les schémas ci-dessous.



CORSAIR MEMORY, Inc encourage ses clients à recycler les composants électroniques et les batteries rechargeables usagés en adéquation avec la législation locale.

PRÉVENTION DE LA PERTE AUDITIVE
Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.



WICHTIGE INFORMATIEN
Lesen Sie diese Kurzanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Weitere Informationen zur Garantie und zum Kundendienst finden Sie im Garantieleitfaden. Wenn die Nichtbefolgung der Anweisungen oder Richtlinien zu Schäden führt, verfällt die Garantie.

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS Gaming-Headset
Produktname und -Modell: Kabellose Headset/RDA0025
Produktname und -Modell: Kabelloser Dongle/RDA0026

PRODUKT-SICHERHEITSRICHTLINIEN

- > Verwenden Sie dieses Produkt gemäß der Kurzanleitung und den Anweisungen des Herstellers.
- > Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Lade-/Datenkabel und einem USB-Anschluss des Typs A an Ihrem Computer.
- > Verwenden und lagern Sie das Produkt in einer Umgebung mit geregelter Temperatur.
- > Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- > Verwenden Sie das Produkt nur mit vom Hersteller zugelassenem Zubehör.
- > Ziehen Sie den Stecker des Produkts, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden oder wenn kritische Ereignisse wie Stromausfälle oder Gewitter auftreten.
- > Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- > Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und bringen Sie es nicht mit Flüssigkeiten in Berührung. Trennen Sie sofort die Stromverbindung, wenn das Produkt mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- > Positionieren Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von Stromkabeln oder anderen elektrischen Ausstattungsgegenständen.
- > Führen Sie keine Fremdobjekte in die Öffnungen des Produkts ein.

AKKU-SICHERHEITSRICHTLINIEN
> Dieses Produkt besitzt eine Li-Polymer-Batterie, die nicht vom Benutzer gewartet werden kann.
> Die Batterie NICHT entnehmen.
> Die Batterie NICHT auswechseln. Wende dich stattdessen an den CORSAIR Kunden-Support, um Informationen zu Reparatur bzw. Batteriewechsel zu erhalten.
> Dieses Produkt NICHT im Restmüll entsorgen.

ACHTUNG:
Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Schäden am Produkt, Explosionen, Feuer und/oder Stromschlägen führen.

INFORMATIONEN ZUM ENTFERNEN DES AKKUS
Dieses Produkt verwendet einen wiederaufladbaren Akku. Die Sicherheitsrichtlinien müssen befolgt werden, wenn das Produkt entsorgt oder recycelt werden soll. Um den Akku sicher für die Entsorgung und das Recycling zu entfernen, befolgen Sie die nummerierten Schritte in den unten stehenden Abbildungen.



CORSAIR MEMORY, Inc. empfiehlt den Kunden das ordnungsgemäße Recyceln gebrauchter elektronischer Hardware und wiederaufladbarer Akkus gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen.

PRÄVENTION VON HÖRVERLUST
Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, lassen Sie nicht lange mit hoher Lautstärke sprechen.



BELANGRIJKE INFORMATIE
Lees de "Beknopte handleiding" voordat u dit product gebruikt en raadpleeg de "Garantiehandleiding" voor informatie over de garantie en service. Als de schade veroorzaakt is van het niet-naleven van de instructies of richtlijnen, dan vervalt de garantie.

CORSAIR HS70 PRO DRAADLOZE Gamingheadset
Productnaam en model: Draadloos Headset/RDA0025
Productnaam en model: Draadloos Dongle/RDA0026

VEILIGHEIDSISTRUCTIES VOOR PRODUCT

- > Gebruik dit product volgens de verkorte handleiding en instructies van de fabrikant.
- > Laad dit product alleen op met de bijgeleverde USB-kabel en een USB-poort Type A van uw PC.
- > Gebruik en bewaar dit product altijd op kamertemperatuur.
- > Reinig dit product alleen met een droge doek.
- > Gebruik dit product alleen met toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- > Haal de stekker van het product uit de stroombron wanneer u het langere tijd niet gaat gebruiken of tijdens stroomgerelateerde gebeurtenissen zoals een stroomonderbreking of bliksem.
- > Raadpleeg bevoegd onderhoudspersoneel indien dit product en/of bijgeleverde onderdelen beschadigd zijn en/of niet naar behoren functioneren.
- > Bedek of blokkeer nooit de ventilatiegaten en gebruik dit product niet in een besloten ruimte.
- > Gebruik of bewaar dit product niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- > Gebruik het product niet in de buurt van vloeistoffen of stel het er niet aan bloot, en schakel het product onmiddellijk uit als het in contact komt met vloeistoffen.
- > Zet het product niet op of nabij netsnoeren of andere elektronische apparaten.
- > Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het product.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN ACCU

- > Dit product bevat een Li-polymeraccu die niet door de gebruiker onderhouden kan worden.
- > Probeer de accu NIET te verwijderen.
- > Probeer de accu NIET te vervangen. Neem contact op met de klantendienst van CORSAIR voor informatie over herstellingen of vervangingen.
- > Gooi dit product NIET bij het huisvuil.

OPGELET:
Het niet opvolgen van alle veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot schade, ontploffing, vuur en/of elektrische schokken.

ACCU VERWIJDEREN
Dit product bevat een herlaadbare accu. Volg de veiligheidsrichtlijnen als u het product wilt afvoeren of recycleren. Om de accu veilig te verwijderen voor afvoer en recycling, volgt u de genummerde stappen van de onderstaande schema's.



CORSAIR MEMORY, Inc. raadt klanten aan om gebruikte elektronische hardware en herlaadbare accu's te recycleren volgens de lokale wetgeving.

PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, niet luisteren op hoog volumenevau voor lange periodes.



INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere la Guida di avvio rapido prima di utilizzare questo prodotto e fare riferimento alla Guida alla garanzia per informazioni su garanzia e assistenza. Se il danno è causato dal mancato rispetto delle istruzioni o delle linee guida, la garanzia non può essere applicata.

Cuffia con microfono gaming CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Nome prodotto e modello: Cuffia con microfono wireless/RDA0025
Nome prodotto e modello: Dongle wireless/RDA0026

LINEE GUIDA DI SICUREZZA SUL PRODOTTO

- > Utilizzare questo prodotto in conformità con la Guida di avvio rapido e con le istruzioni del produttore.
- > Caricare questo prodotto utilizzando solo il cavo dati/ricarica USB incluso e una porta USB di tipo A sul PC.
- > Utilizzare e conservare questo prodotto in un ambiente controllato a temperatura ambiente.
- > Pulire questo prodotto solo con un panno asciutto.
- > Utilizzare questo prodotto solo con gli accessori approvati dal produttore.
- > Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto in caso di inutilizzo per un periodo prolungato di tempo o durante eventi associati all'alimentazione elettrica come interruzioni di corrente o temporali.
- > Fare riferimento al personale di assistenza qualificato in caso di danni e/o malfunzionamento di questo prodotto o degli accessori inclusi.
- > NON coprire né ostruire alcuna apertura di ventilazione e NON utilizzare questo prodotto in uno spazio confinato.
- > NON utilizzare né conservare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce solare diretta.
- > NON utilizzare in prossimità e non espone questo prodotto a liquidi; spegnerlo immediatamente in caso di contatto con liquidi.
- > NON collocare questo prodotto sopra o vicino a cavi elettrici o ad altre apparecchiature elettriche.
- > NON inserire oggetti estranei nelle aperture del prodotto.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA SULLA BATTERIA
> Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio non utilizzabile dall'utente.
> NON tentare di rimuovere la batteria.
> NON tentare di sostituire la batteria. Per informazioni sulla riparazione o la sostituzione, contattare il servizio clienti di CORSAIR.
> NON gettare questo prodotto tra i rifiuti domestici.

ATTENZIONE:
Il mancato rispetto di tutte le linee guide di sicurezza può comportare danni al prodotto, esplosione, incendio e/o shock elettrico.

INFORMAZIONI SULLA RIMOZIONE DELLA BATTERIA
Questo prodotto utilizza una batteria ricaricabile ed è necessario seguire le linee guida di sicurezza nel caso in cui il prodotto venga smaltito e riciclato. Per rimuovere in sicurezza la batteria per lo smaltimento e il riciclo, seguire i passaggi numerati con i diagrammi in basso.



CORSAIR MEMORY, Inc. incoraggia i clienti a riciclare l'hardware elettronico usato e le batterie ricaricabili, in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO
Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.



Product may vary slightly from those pictured. All rights reserved. CORSAIR and the sales logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. © 2019 CORSAIR MEMORY, Inc. corsair.com

CAUTION!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

FCC
WARNING: Changes or modifications not expressly approved by CORSAIR MEMORY, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and the receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet that is on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AAFMRA0025 (Headset)
FCC ID: 2AAFMRA0026 (Dongle)

This product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
This device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC: 10954A-RDA0025 (Headset)
IC: 10954A-RDA0026 (Dongle)
This product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

CE
Note on environmental protection
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies:

- Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.
- Consumers are obligated by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose of point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

CE
CORSAIR MEMORY, Inc. declares that this radio equipment model "RDA0025" and "RDA0026" are in compliance with Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at "corsair.com/documentation".

Frequency Band: 2.403-2.477 GHz
Transmit Power EIRP: <10 dBm
Operating Temperature: 0°C ~ + 40°C

The Authorized Representative in Europe
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

IC: 10954A-RDA0025 (Casque)
IC: 10954A-RDA0026 (Dongle)

Ce produit est conforme aux restrictions d'exposition aux RF portables du Canada définies pour un environnement non contrôlé et sûr pour le fonctionnement envisagé, tel que décrit dans ce manuel. Les niveaux d'exposition peuvent continuer à baisser si le produit peut être éloigné le plus possible de l'utilisateur, ou si l'appareil est défini sur une puissance de sortie inférieure, sous réserve que cette fonction soit disponible.

Cet appareil numérique de la classe B produit toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Remarque sur la protection de l'environnement
Après l'entrée en vigueur de la directive européenne 2012/19/EU à l'échelle nationale, les règles suivantes sont applicables:

- Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
- Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les équipements électriques et électroniques usagés aux centres de collecte publique prévus à cet effet. Les détails en sont définis par la législation nationale des pays respectifs. Le pictogramme figurant sur le produit, son mode d'emploi ou l'emballage indique qu'il s'agit d'un produit soumis à cette réglementation. En recyclant les matériaux de vieux équipements ou en les réutilisant de toute autre manière, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

CE
CORSAIR MEMORY, Inc. déclare par la présente que les modèles d'équipement radio "RDA0025" et "RDA0026" sont conformes aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU. Une copie de la déclaration de conformité originale peut être obtenue en envoyant un courrier électronique à "corsair.com/documentation".

Bande de fréquences: 2.403-2.477 GHz
Puissance de transmission EIRP: <10 dBm
Température de fonctionnement: 0°C ~ + 40°C

Le représentant agréé en Europe
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

FRANÇAIS

Umweltschutzhinweis
Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in der nationalen Rechtsordnung gilt Folgendes:

- Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an öffentlichen Sammelstellen oder beim Händler abzugeben. Beachten Sie bitte die örtlichen Regelungen. Dieses Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt diesen Bestimmungen unterliegt. Durch das Recycling, die Wiederverwendung von Materialien oder andere Formen der Altgeräteverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE
CORSAIR MEMORY, Inc. erklärt, dass diese Funkeinrichtungen der Modelle „RDA0025“ und „RDA0026“ den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entsprechen. Eine Kopie der ursprünglichen Konformitätserklärung kann unter „corsair.com/documentation“ angefordert werden.

Frequenzbereich: 2.403-2.477 GHz
EIRP-Sendeleistung: <10 dBm
Betriebstemperatur: 0°C ~ + 40°C

Die autorisierten Vertreter in Europa
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

DEUTSCH

Milieubescherming
Na de implementatie van de Europese Richtlijn 2012/19/EU in het nationale rechtstelsysteem geldt het volgende:

- Elektrische en elektronische apparatuur mag niet als huisvuil worden afgevoerd.
- Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur terug te brengen naar daarvoor bestemde openbare verzamelpunten. Verdere specificaties zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, het manuale di istruzioni o sulla confezione, indica che il prodotto è soggetto a queste normative. Grazie al riciclaggio, al riutilizzo dei materiali e ad altre forme di utilizzo di dispositivi in disuso, è possibile offrire un importante contributo per la protezione ambientale.

CE
CORSAIR MEMORY, Inc. verklaart dat deze radioapparatuur met modelnummers "RDA0025" en "RDA0026" aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU voldoet. U kunt een kopie van de oorspronkelijke verklaring aanvragen via "corsair.com/documentation".

Frequentieband: 2.403-2.477 GHz
Zendvermogen ERP: <10 dBm
Gebruikstemperatuur: 0°C ~ + 40°C

De bevoegde vertegenwoordiger in Europa
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

NEDERLANDS

Nota sulla protezione ambientale
In seguito all'entrata in vigore della direttiva europea 2012/19/EU all'interno del sistema legale nazionale, viene applicato quanto segue:

- I dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
- I consumatori sono tenuti per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici al termine del loro ciclo di vita, presso i centri di raccolta pubblici creati appositamente per questo scopo. Per i dettagli consultare la legge nazionale del proprio paese. Questo simbolo, riportato sul prodotto, nel manuale di istruzioni o sulla confezione, indica che il prodotto è soggetto a queste normative. Grazie al riciclaggio, al riutilizzo dei materiali e ad altre forme di utilizzo di dispositivi in disuso, è possibile offrire un importante contributo per la protezione ambientale.

CE
CORSAIR MEMORY, Inc. dichiara che questo modello di apparecchiatura radio "RDA0025" e "RDA0026" risulta conforme alla Direttiva 2014/53/EU e alla Direttiva 2011/65/EU. Una copia della dichiarazione originale di conformità è disponibile scrivendo un'email all'indirizzo "corsair.com/documentation".

Banda di frequenza: 2.403-2.477 GHz
Potenza di trasmissione EIRP: <10 dBm
Temperatura di funzionamento: 0°C ~ + 40°C

Il rappresentante autorizzato per l'Europa
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

ITALIANO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea la guía de inicio rápido antes de usar este producto. Consulte la guía de la garantía para obtener información sobre el servicio y la garantía. Si se produjese algún tipo de daño por no haber seguido las instrucciones o directrices, la garantía no lo cubrirá.

Auriculares para juegos CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Nombre del producto y modelo: Auriculares inalámbrico/RDA0025
Nombre del producto y modelo: Dongle inalámbrico/RDA0026

DIRECTRICES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- Use el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de la guía de inicio rápido.
- Cargue el producto exclusivamente con el cable de datos/carga USB incluido y con un puerto USB tipo A del ordenador.
- Use y almacene este producto en un entorno a temperatura ambiente.
- Limpie el producto con un paño seco.
- Use el producto con accesorios aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el producto cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo o cuando se den condiciones relacionadas con la energía, como un apagón o durante una tormenta eléctrica.
- Remita el producto al personal de servicio cualificado si se daña o si no funciona correctamente. También aplicable a los accesorios incluidos.
- No cubra ni bloquee las aperturas de ventilación, y no use el producto en presencia de un incendio.
- No use ni guarde el producto cerca de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol.
- No use el producto y no lo exponga a líquidos. Apáguelo inmediatamente si entra en contacto con algún líquido.
- No coloque el producto cerca ni sobre cables de alimentación u otro equipo eléctrico.
- No inserte objetos extraños en las aberturas del producto.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Este producto tiene una batería de polímero lito no sustituble por el usuario.
- No intente quitar la batería.
- No intente cambiar la batería. En lugar de eso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CORSAIR para obtener información sobre la reparación o la reposición.
- No tire el producto a la papelería de casa.

PRECAUCIÓN:

Si no se siguen las directrices de seguridad, podrían provocarse daños, explosiones, incendios y descargas eléctricas.

INFORMACIÓN PARA EXTRAER LA BATERÍA

Este producto utiliza una batería recargable, por lo que hay que seguir ciertas directrices de seguridad cuando el producto se deshabilite para su desecho y reciclado. Para retirar la batería con seguridad para desecharla y reciclarla, siga los pasos numerados y los diagramas que figuran a continuación.



CORSAIR MEMORY, Inc. anima a los clientes a reciclar el hardware electrónico utilizado y la baterías recargables de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

CORSAIR MEMORY, Inc. declara que los equipos de radiofrecuencia «RDA0025» y «RDA0026» cumplen con la directiva 2014/53/EU y con la directiva 2011/65/EU.

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad original en "corsair.com/documentation".

Banda de frecuencia: 2.403-2.477 GHz
Potencia de transmisión ERP: <10 dBm
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ + 40°C

El representante autorizado en Europa
CORSAIR MEMORY, BV
Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a altos niveles de volumen durante períodos prolongados.



WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem tego produktu przeczytaj skróconą instrukcję obsługi i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi gwarancji i serwisu maszynowym w przewodniku gwarancyjnym. Nie kwestujcie, jeśli uszkodzenia powstały w wyniku nieprzestrzegania instrukcji i wskazówek.

Gamingowy zestaw słuchawkowy CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Nazwa i model produktu: zestaw słuchawkowy bezprzewodowy/RDA0025
Nazwa i model produktu: Adaptera bezprzewodowego/RDA0026

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Produktu należy używać zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi oraz instrukcjami producenta.
- Produkt należy ładować tylko przy użyciu przewodu USB do ładowania i transmisji danych dodanego w komplecie oraz portu USB typu A w komputerze.
- Produkt jest przeznaczony do użytku i przechowywania w temperaturze pokojowej.
- Produkt należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Produktu należy używać wyłącznie z akcesoriami zatwierdzonymi przez producenta.
- Jeżeli produkt będzie nieużywany przez dłuższy czas lub wystąpią problemy z zasilaniem, na przykład awaria zasilania lub burze z piorunami, należy go odłączyć.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania produktu albo akcesoriów dodanych w komplecie należy przekazać je do naprawy wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- NIE należy zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych bądź używać produktu w bardzo ograniczonej przestrzeni.
- NIE należy używać ani przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła, a także w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE należy używać produktu w pobliżu płynów ani narażać go na ich działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie wyłączyć produkt.
- NIE należy umieszczać produktu na przewodach zasilania ani innym sprzęcie elektrycznym bądź w ich pobliżu.
- NIE należy wkładać innych przedmiotów do otworów w produkcie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA

- W produkcie znajduje się akumulator litowo-polimerowy, który nie jest przystosowany do naprawy i wymiany przez użytkowników.
- NIE należy wymować akumulatora.
- NIE należy wymieniać akumulatora. Aby uzyskać informacje o możliwości naprawy lub wymiany, należy się skontaktować z zespołem obsługi klienta firmy CORSAIR.
- NIE należy używać produktu do kontenera na zwykłe odpady z gospodarstw domowych.

UWAGA:
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie produktu, wybuch, pożar i/lub porażenie prądem elektrycznym.

INFORMACJE O WYJMOWANIU AKUMULATORA

Ten produkt zawiera akumulator i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w razie przenieszenia produktu do usunięcia i recyklingu. Aby bezpiecznie wyjąć akumulator w celu przelazania go do recyklingu, należy wykonać ponumerowane czynności przedstawione na poniższych diagramach.



Firma CORSAIR MEMORY, Inc. zachęca klientów do przekazywania zużytych urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE UTRAŹE SŁUCHU

Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед началом эксплуатации этого изделия прочтите краткое руководство пользователя и ознакомьтесь с руководством по гарантии, в котором содержится информация о гарантии и обслуживании. При повреждении устройства вследствие несоблюдения инструкций или указаний гарантии не применяется.

Беспроводная игровая гарнитура CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Название изделия и модель: беспроводная гарнитура CORSAIR, RDA0025
Название изделия и модель: беспроводной аппаратный ключ, RDA0026.

УВАЖАНИЕ:
Несоблюдение всех правил техники безопасности может привести к повреждению изделия, взрыву, пожару и (или) поражению током.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

- При эксплуатации этого изделия следует соблюдать инструкции, содержащиеся в кратком руководстве пользователя, и инструкции производителя.
- Для поддержания этого изделия следует использовать только идущий в комплекте кабель USB для подзарядки/передачи данных и порт USB типа A на ПК.
- Изделие следует хранить в помещении при комнатной температуре.
- При очистке изделия следует использовать только сухую ткань.
- С этим изделием разрешается использовать только утвержденные производителем принадлежности.
- Отсединяйте это изделие, если оно не используется в течение длительного времени или при возникновении ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения. (например, отключение питания или во время грозы).
- В случае повреждения и (или) ненадлежащей работы изделия и (или) входящих в комплект принадлежностей отдайте устройство на проверку квалифицированному специалисту по обслуживанию.
- Не накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на изделии и не используйте это изделие в ограниченном пространстве.
- Не используйте и не храните это изделие вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте это изделие в местах, где на него может попасть жидкость, не допускайте попадания на него жидкостей и отключайте устройство от сети при попадании на него жидкости.
- Не размещайте это изделие на шнурах питания или вблизи шнуров питания и другого электрооборудования.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия изделия.

INSTRUKCIJE PO TEHNIKI BEZOPASNOSTI PRI OBRACUNANJU S AKUMULJATOROM

Isdelje vsebuje kratko uporabniško priročnik in seznanite se s posrednim priročnikom, v katerem vsebuje informacije o garanciji in servisu. Pri poškodbi naprave posledice neobljene uporabe garancije ne bodo veljavne.

NE poskušajte izmeniti akumulatorja.
NE poskušajte zamenjati akumulatorja. Če želite dobiti informacijo o možnosti popravila ali zamenjave izdelka, se obrnite na službo podpiranja klientov CORSAIR.
NE izmetajte izdelka v kontejner za gospodinjstvene odpadke.

Prezračna igralna oprema CORSAIR HS70 PRO WIRELESS
Ime izdelka in model: brezžična igralna oprema CORSAIR, RDA0025
Ime izdelka in model: brezžični aparatni ključ, RDA0026.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА

В этом изделии используется аккумуляторная батарея. При отключении устройства для последующей переработки и утилизации следует соблюдать инструкции по технике безопасности. Для безопасного извлечения аккумулятора для переработки и утилизации выполните шаги, перечисленные на схемах ниже.



Компания CORSAIR MEMORY, Inc. рекомендует пользователям утилизировать электронные устройства и аккумуляторы в соответствии с местными законами и нормами.

重要資訊

使用本產品前請閱讀快速入門指南，並參照服務指南以取得保固和服務資訊。如果損壞是因為未遵循任何指示或指導原則而造成，則不適用保固。

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS 遊戲耳機
產品名稱和型號：無線耳機/RDA0025
產品名稱和型號：無線接收器/RDA0026

產品安全指導原則
> 根據快速入門指南和製造商指示使用本產品。
> 僅使用隨附的 USB 充電/數據傳輸線和電腦上的 USB Type-A 埠對本產品進行充電。
> 使用乾布清潔本產品。
> 僅使用製造商認可的配件搭配本產品。
> 長時間不使用或發生電力相關事件，如停電或閃電暴風期間，請拔除本產品。
> 萬一隨附的配件已損壞或未正常運作，請將本產品交給合格的服務人員。
> 請勿覆蓋、阻塞任何通風口，或在密閉空間使用本產品。
> 請勿在靠近熱源的地方或陽光直射下使用或存放本產品。
> 請勿在靠近液體的地方使用本產品或暴露於液體中，如果線纜被浸濕，請立即將其關閉。
> 請勿將本產品放在電源線或靠近電源線或其他電氣設備。
> 請勿將異物插入產品開口處。

本產品使用可充電電池，萬一產品失效而需要棄置和回收時，請務必遵照安全指導原則。如要安全拆卸電池進行棄置和回收，請遵照下面的編號步驟。

- 本製品は、クイックスタートガイドおよび製造元の指示に従って使用してください。
- 本製品の充電には、同梱の USB 充電/データケーブルと、PC の USB Type-A ポートのみを使用してください。
- 本製品は、室温が管理された環境で使用および保管してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品には、製造元が承認したアクセサリのみを使用してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品と同梱のアクセサリが損傷した場合や、正常に動作しない場合には、本製品を資格のあるサービス担当者に見てください。
- 本製品に液体の近くで使用したり、液体にさらしたりしないでください。液体と接触した場合はすぐに電源をオフにしてください。
- 本製品を電源コードの近くや他の電子機器の近くに置かないでください。
- 本製品の開口部に異物を挿入しないでください。

電池安全指導原則

- > 本產品含有非使用者可維修的鋰電池。
- > 切勿嘗試拆卸電池。
- > 切勿嘗試更改電池。
- > 切勿將本產品棄置於家用垃圾桶中。

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS 遊戲耳機
產品名稱和型號：無線耳機/RDA0025
產品名稱和型號：無線接收器/RDA0026

產品安全指導原則
> 根據快速入門指南和製造商指示使用本產品。
> 僅使用隨附的 USB 充電/數據傳輸線和電腦上的 USB Type-A 埠對本產品進行充電。
> 使用乾布清潔本產品。
> 僅使用製造商認可的配件搭配本產品。
> 長時間不使用或發生電力相關事件，如停電或閃電暴風期間，請拔除本產品。
> 萬一隨附的配件已損壞或未正常運作，請將本產品交給合格的服務人員。
> 請勿覆蓋、阻塞任何通風口，或在密閉空間使用本產品。
> 請勿在靠近熱源的地方或陽光直射下使用或存放本產品。
> 請勿在靠近液體的地方使用本產品或暴露於液體中，如果線纜被浸濕，請立即將其關閉。
> 請勿將本產品放在電源線或靠近電源線或其他電氣設備。
> 請勿將異物插入產品開口處。

本產品使用可充電電池，萬一產品失效而需要棄置和回收時，請務必遵照安全指導原則。如要安全拆卸電池進行棄置和回收，請遵照下面的編號步驟。

- 本製品は、クイックスタートガイドおよび製造元の指示に従って使用してください。
- 本製品の充電には、同梱の USB 充電/データケーブルと、PC の USB Type-A ポートのみを使用してください。
- 本製品は、室温が管理された環境で使用および保管してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品には、製造元が承認したアクセサリのみを使用してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品と同梱のアクセサリが損傷した場合や、正常に動作しない場合には、本製品を資格のあるサービス担当者に見てください。
- 本製品に液体の近くで使用したり、液体にさらしたりしないでください。液体と接触した場合はすぐに電源をオフにしてください。
- 本製品を電源コードの近くや他の電子機器の近くに置かないでください。
- 本製品の開口部に異物を挿入しないでください。

CORSAIR MEMORY, Inc. 建議客戶遵照當地法律和規定，回收使用過的電子硬體和可充電電池。

重要情報

本製品を使用する前にクイックスタートガイドをお読みください。保証およびサービス情報については、保証ガイドを参照してください。指示またはガイドラインに従わなかったことによる損傷には、保証が適用されません。

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS ワイヤレスゲーミングヘッドセット
製品名およびモデル: ワイヤレス ヘッドセット/RDA0025
製品名およびモデル: ワイヤレス ドンブラ/RDA0026

- 本製品は、クイックスタートガイドおよび製造元の指示に従って使用してください。
- 本製品の充電には、同梱の USB 充電/データケーブルと、PC の USB Type-A ポートのみを使用してください。
- 本製品は、室温が管理された環境で使用および保管してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品には、製造元が承認したアクセサリのみを使用してください。
- 本製品の清掃には、乾いた布を使用してください。
- 本製品と同梱のアクセサリが損傷した場合や、正常に動作しない場合には、本製品を資格のあるサービス担当者に見てください。
- 本製品に液体の近くで使用したり、液体にさらしたりしないでください。液体と接触した場合はすぐに電源をオフにしてください。
- 本製品を電源コードの近くや他の電子機器の近くに置かないでください。
- 本製品の開口部に異物を挿入しないでください。

CORSAIR MEMORY, Inc. では、地域の法律および規則に従って、ご使用済みの電子機器や充電式電池について適切なリサイクルを行うことを要請しています。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

- この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。
- 修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。
- この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

本製品を使用する前にクイックスタートガイドをお読みください。保証およびサービス情報については、保証ガイドを参照してください。指示またはガイドラインに従わなかったことによる損傷には、保証が適用されません。

CORSAIR HS70 PRO WIRELESS 게임용 헤드셋
제품 이름 및 모델: 무선 헤드셋/RDA0025
제품 이름 및 모델: 무선 دون블/RDA0026

제품 안전 지침
> 빠른 시작 안내서 및 제조사 지침에 따라 본 제품을 사용하십시오.

> 동봉된 USB 충전/데이터 케이블 및 PC 의 USB Type-A 포트만 사용하여 본 제품을 충전하십시오.

> 실내 온도 조절 환경에서 본 제품을 사용하고 보관하십시오.

> 본 제품은 마른 천으로만 닦으십시오.

> 오렌 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

> 제품 및/또는 포함된 액세서리가 파손되거나 올바르게 동작하지 않는 경우 자격을 갖춘 서비스 직원에게 본 제품을 문의하십시오.

> 원본 시간 사용하지 않거나 정전 또는 번개를 동반한 폭풍우와 같이 전원이 영향을 미치는 문제가 발생했을 때 본 제품의 전원을 종료하십시오.

注意：

すべての安全ガイドラインに従わない場合、製品の損傷、爆発、火災、感電などの恐れがあります。

本製品は充電式バッテリーを使用しています。製品が利用できなくなった場合に廃棄およびリサイクルする際は、安全ガイドラインに従う必要があります。廃棄およびリサイクルのためにバッテリーを安全に取り外すには、以下の図の番号付きの手順に従ってください。



CORSAIR MEMORY, Inc. では、地域の法律および規則に従って、ご使用済みの電子機器や充電式電池について適切なリサイクルを行うことを要請しています。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、CORSAIR カスタマーサポートにお問い合わせください。この製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。

この製品にはユーザーが交換できないリチウムポリマーバッテリーが搭載されています。修理や交換については、