


800D

- EN** A complete product manual is available for download at: <http://corsair.com/800Dmanual>
- FR** Le manuel complet du produit est téléchargeable à <http://corsair.com/800Dmanual>
- DE** Ein komplettes Produkthandbuch ist zum Download unter <http://corsair.com/800Dmanual> verfügbar
- IT** Un manuale completo del prodotto è disponibile a <http://corsair.com/800Dmanual>
- ES** Un completo manual del producto puede ser descargado en la página <http://corsair.com/800Dmanual>



EN Contacting Technical Support
 Corsair Technical support can be reached by using any of the methods listed below.
 Online: <http://www.corsair.com/helpdesk>
 Forum: <http://www.asktheramguy.com>
 Phone: 1 (888) 222-4346

FR Comment contacter le service d'assistance technique
 Vous pouvez contacter l'assistance technique Corsair de différentes manières.
 En ligne : <http://www.corsair.com/helpdesk>
 Forum : <http://www.asktheramguy.com>
 Téléphone : 1 (888) 222-4346

DE Technischer Support
 Sie erreichen den technischen Support von Corsair Technical wie folgt:
 Online: <http://www.corsair.com/helpdesk>
 Forum: <http://www.asktheramguy.com>
 Telefon: +1 888 222 4346

IT Contattare l'assistenza tecnica
 È possibile mettersi in contatto con l'assistenza tecnica Corsair utilizzandone dei metodi riportati di seguito.
 Online: <http://www.corsair.com/helpdesk>
 Forum: <http://www.asktheramguy.com>
 Telefono: 1 (888) 222-4346

ES Información de contacto del equipo de asistencia técnica
 Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Corsair mediante cualquiera de los métodos indicados a continuación:
 En línea: <http://www.corsair.com/helpdesk>
 Foro: <http://www.asktheramguy.com>
 Teléfono: 1 (888) 222-4346

- EN**
- 1 Side panels
 - 2 140mm rear fan
 - 3 3 x 120mm top fan vents
 - 4 CPU backplate cover
 - 5 Small rubber grommet
 - 6 Large rubber grommet
 - 7 Dust Filter
 - 8 5.25" bay covers
 - 9 HDD drive dock door
 - 10 Front bezel
 - 11 Lower HDD bay cover
 - 12 SATA hot-swap drive bay
 - 13 140mm intake fan
 - 14 Case feet
 - 15 HDD drive dock trays
 - 16 Lower HDD bay shield
 - 17 HDD drive dock fan shroud
 - 18 140mm HDD fan
 - 19 HDD SATA backplane shield

- FR**
- 1 Panneaux latéraux
 - 2 Ventilateur 140 mm (face arrière)
 - 3 Évents pour ventilateur 120 mm (x 3) (haut du boîtier)
 - 4 Capot pour plaque arrière de processeur
 - 5 Petite rondelle en caoutchouc
 - 6 Grande rondelle en caoutchouc
 - 7 Filtre à poussière
 - 8 Capots de baies 5,25 pouces
 - 9 Porte du compartiment à disques durs
 - 10 Panneau avant
 - 11 Capot de la baie de disque dur inférieure
 - 12 Baie SATA pour disque dur hot-swap
 - 13 Ventilateur d'entrée 140 mm
 - 14 Pied du boîtier
 - 15 Plateaux de compartiment à disques durs
 - 16 Blindage de la baie de disque dur inférieure
 - 17 Capot de refoulement du ventilateur du compartiment à disques durs
 - 18 Ventilateur 140 mm pour disque dur
 - 19 Blindage de fond de panier SATA de disque dur

- DE**
- 1 Seitliche Abdeckungen
 - 2 140-mm-Lüfter hinten
 - 3 3 obere 120-mm-Lüftungsschlitze
 - 4 Abdeckung der CPU-Rückwand
 - 5 Kleine Gummistütze
 - 6 Große Gummistütze
 - 7 Staubfilter
 - 8 5,25"-Schacht-Abdeckung
 - 9 Tür der Festplattenschächte
 - 10 Blende Vorderseite
 - 11 Abdeckung des unteren Festplattenschachts
 - 12 SATA Hot-Swap-Laufwerksschächte
 - 13 140-mm-Eingangslüfter
 - 14 Gehäusefüße
 - 15 Festplatteneinschübe
 - 16 Schutz für unteren Festplattenschacht
 - 17 Gehäuse des Lüfters für die Festplatten
 - 18 140-mm-Festplattenlüfter
 - 19 Schutz für Rückwand der SATA-Festplatte

- IT**
- 1 Pannelli laterali
 - 2 Ventola posteriore da 140 mm
 - 3 3 prese di ventilazione superiori da 120 mm
 - 4 Coperchio piastra posteriore CPU
 - 5 Piccolo anello passacavo in gomma
 - 6 Grande anello passacavo in gomma
 - 7 Filtro antipolvere
 - 8 Coperchi alloggiamenti da 5,25"
 - 9 Sportello vani per unità disco rigido
 - 10 Pannello frontale
 - 11 Protezione alloggiamento disco rigido inferiore
 - 12 Nel vano per unità sostituibile a caldo
 - 13 Ventola di aspirazione da 140 mm
 - 14 Piedini del case
 - 15 Cassetti unità disco rigido estraibili
 - 16 Schermo protettivo alloggiamento disco rigido inferiore
 - 17 Copertura ventola dei vani per unità disco rigido
 - 18 Ventola disco rigido da 140 mm
 - 19 Schermo protettivo per piastra posteriore SATA

- ES**
- 1 Paneles laterales
 - 2 Ventilador posterior de 140 mm
 - 3 3 respiraderos de 120 mm para ventiladores de caja superiores
 - 4 Tapa de la placa de soporte de CPU
 - 5 Arandela pequeña de goma
 - 6 Arandela grande de goma
 - 7 Filtro de polvo
 - 8 Tapas de las bahías de 5,25"
 - 9 Puerta de las bahías de disco duro
 - 10 Panel frontal
 - 11 Tapa de las bahías inferiores para disco duro
 - 12 Módulo SATA de "sustitución en caliente"
 - 13 Ventilador de entrada de 140 mm
 - 14 Soportes de la caja
 - 15 Bandejas de las bahías de disco duro
 - 16 Plancha inferior de las bahías de discos duros
 - 17 Cubierta del ventilador de bahías para unidades de disco duro
 - 18 Ventilador de 140 mm para disco duro
 - 19 Plancha de la columna SATA para discos duros