


M55 RGB PRO

AMBIDEXTROUS MULTI-GRIP GAMING MOUSE

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE



- A — LEFT CLICK BUTTON
- B — RIGHT CLICK BUTTON
- C — SCROLL WHEEL / MIDDLE CLICK BUTTON
- D — DPI CYCLE BUTTON
- E — LEFT FORWARD BUTTON
- F — LEFT BACKWARD BUTTON
- G — RIGHT FORWARD BUTTON
- H — RIGHT BACKWARD BUTTON
- I — DPI LED INDICATOR
- J — PTFE GLIDE PADS
- K — OPTICAL GAMING SENSOR
- L — USB CONNECTION CABLE

ENGLISH

SETTING UP YOUR MOUSE

- > Turn on your computer and connect the mouse to available USB 2.0 or USB 3.0 port on your computer.
- > Download the iCUE software from www.corsair.com/downloads.
- > Run the installer program and follow instructions for installation.

RIGHT-HANDED MODE (FACTORY DEFAULT)

In right-handed mode, the Right Forward and the Right Backward buttons are disabled.

HOW TO SWITCH TO RIGHT-HANDED MODE WITH iCUE

- > Go to Settings and select M55 RGB PRO device icon.
- > Turn off "Enable Left Handed Mode".

HOW TO SWITCH TO RIGHT-HANDED MODE WITHOUT iCUE

- > Press and hold the Right Forward and the Right Backward buttons simultaneously for 5 seconds.
- > DPI LED and logo LED will blink red 3 times.
- > Release the buttons.

LEFT-HANDED MODE

In left-handed mode, the Left Forward and the Left Backward buttons are disabled.

HOW TO SWITCH TO LEFT-HANDED MODE WITH iCUE


- > Go to Settings and select M55 RGB PRO device icon.
- > Turn on "Enable Left Handed Mode".

HOW TO SWITCH TO LEFT-HANDED MODE WITHOUT iCUE

- > Press and hold the Left Forward and the Left Backward buttons simultaneously for 5 seconds.
- > DPI LED and logo LED will blink red 3 times.
- > Release the buttons.

ENGLISH

マウスについて



- A — 左クリックボタン
- B — 右クリックボタン
- C — スクロールホイール / 中央クリックボタン
- D — DPI サイクルボタン
- E — 左フォワードボタン
- F — 左バックワードボタン
- G — 右フォワードボタン
- H — 右バックワードボタン
- I — DPI LED インジケーター
- J — PTFE グライドパッド
- K — 光学ゲーミングセンサー
- L — USB 接続ケーブル

日本語

マウスの設定

- > コンピュータの電源を入れ、マウスをコンピュータの使用可能な USB 2.0 または 3.0 ポートに接続します
- > iCUE ソフトウェアを www.corsair.com/downloads からダウンロードします。
- > インストールプログラムを実行し、指示に従ってインストールを行います。

右利きモード (工場出荷時のデフォルト設定)

右利きモードでは、右フォワードボタンと右バックワードボタンが無効になります。

iCUE を使用して右利きモードに切り替える方法

- > 設定メニューから M55 RGB PRO デバイスアイコンを選択します。
- > 「左利きモードを有効にする」をオフにします。

iCUE を使用しないで右利きモードに切り替える方法

- > 右フォワードボタンと右バックワードボタンを同時に 5 秒間長押しします。
- > DPI LED とロゴ LED が赤色で 3 回点滅します。
- > 長押ししている両方のボタンを放します。

左利きモード

左利きモードでは、左フォワードボタンと左バックワードボタンが無効になります。


iCUE を使用して左利きモードに切り替える方法

- > 設定メニューから M55 RGB PRO デバイスアイコンを選択します。
- > 「左利きモードを有効にする」をオンにします。

iCUE を使用しないで左利きモードに切り替える方法

- > 左フォワードボタンと左バックワードボタンを同時に 5 秒間長押しします。
- > DPI LED とロゴ LED が赤色で 3 回点滅します。
- > 長押ししている両方のボタンを放します。


M55 RGB PRO


WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
SUPPORT: support.corsair.com
BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001824 AA



마우스에 대해 알아보기



- A — 왼쪽 클릭 버튼
- B — 오른쪽 클릭 버튼
- C — 스크롤 휠 / 가운데 클릭 버튼
- D — DPI 변환 버튼
- E — 왼쪽 앞으로 가기 버튼
- F — 왼쪽 뒤로 가기 버튼
- G — 오른쪽 앞으로 가기 버튼
- H — 오른쪽 뒤로 가기 버튼
- I — DPI LED 표시기
- J — PTFE 글라이드 패드
- K — 게이밍 옵티컬 센서
- L — USB 연결 케이블

한국어

마우스 설정하기

- > 컴퓨터를 켜 후 마우스를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 2.0 또는 USB 3.0 포트에 연결합니다.
- > iCUE 소프트웨어를 www.corsair.com/downloads 에서 다운로드합니다.
- > 설치 관리자 프로그램을 실행하고 설치 지침을 따릅니다.

오른손잡이 모드 (공장 초기값)

오른손잡이 모드에서는 오른쪽 앞으로 가기 버튼과 오른쪽 뒤로 가기 버튼이 사용 안 함으로 설정됩니다.

- iCUE 를 이용하여 오른손잡이 모드로 전환하는 방법
- > 설정으로 이동하여 M55 RGB PRO 기기 아이콘을 선택합니다.
- > *원손잡이 모드 사용*을 끕니다.

- iCUE 를 사용하지 않고 오른손잡이 모드로 전환하는 방법
- > 오른쪽 앞으로 가기 버튼과 오른쪽 뒤로 가기 버튼을 동시에 5 초간 누릅니다.
- > DPI LED와 로고 LED 가 빨간색으로 3 번 깜박일 것입니다.
- > 버튼을 놓으십시오.

왼손잡이 모드

왼손잡이 모드에서는 왼쪽 앞으로 가기 버튼과 왼쪽 뒤로 가기 버튼이 사용 안 함으로 설정됩니다.

- iCUE 를 이용하여 왼손잡이 모드로 전환하는 방법
- > 설정으로 이동하여 M55 RGB PRO 기기 아이콘을 선택합니다.
- > *원손잡이 모드 사용*을 끕니다.

- iCUE 를 사용하지 않고 왼손잡이 모드로 전환하는 방법
- > 왼쪽 앞으로 가기 버튼과 왼쪽 뒤로 가기 버튼을 동시에 5 초간 누릅니다.
- > DPI LED 와 로고 LED 가 빨간색으로 3 번 깜박일 것입니다.
- > 버튼을 놓으십시오.




모델명: RGP0086
 제조년월: 별도표기
 제조자 및 제조국가: CORSAIR MEMORY, Inc./China

R-R-CSI-RGP0086

한국어

瞭解您的滑鼠



- A — 左鍵
- B — 右鍵
- C — 滾輪 / 中間鍵
- D — DPI 循環鍵
- E — 左前進鍵
- F — 左後退鍵
- G — 右前進鍵
- H — 右後退鍵
- I — DPI LED 指示燈
- J — PTFE 滑鼠板
- K — 光學遊戲傳感器
- L — USB 傳輸線

繁體中文

設定您的滑鼠

- > 開啟電腦，將滑鼠連接到電腦上可用的 USB 2.0 或 USB 3.0 連接埠。
- > 從 www.corsair.com/downloads 下載 iCUE 軟體。
- > 執行安裝程式並遵照指示進行安裝。

慣用右手模式 (原廠預設值)

在慣用右手模式中，右前進和右後退鍵是無法使用的。

- 如何使用 iCUE 轉換成慣用右手模式
- > 移至設定，然後選擇 M55 RGB PRO 裝置顯示。
- > 關閉「使用慣用左手模式」。

- 如何在沒有 iCUE 狀況下轉換成慣用右手模式
- > 同時按住右前進及右後退鍵持續 5 秒鐘。
- > DPI LED 和標誌 LED 將會閃爍紅燈 3 次。
- > 放開按鍵。

慣用左手模式

在慣用左手模式中，左前進和左後退鍵是無法使用的。

- 如何使用 iCUE 轉換成慣用左手模式
- > 移至設定，然後選擇 M55 RGB PRO 裝置顯示。
- > 開啟「使用慣用左手模式」。

- 如何在沒有 iCUE 狀況下轉換成慣用左手模式
- > 同時按住左前進及左後退鍵持續 5 秒鐘。
- > DPI LED 和標誌 LED 將會閃爍紅燈 3 次。
- > 放開按鍵。

BSMI RoHS

額定電壓 / 電流: 5V---100mA
 滑鼠 / RGP0086
 製造商 / 進口商名稱: 海盜船電子股份有限公司
 製造年份: 詳產品本體 S/N 標示
 製造號碼: 詳產品本體 S/N 標示
 生產國別: 中國
 功能規格或相容性: 詳包裝內容物說明
 製造商 / 進口商地址: 台北市松山區八德路四段 760 號 5 樓之 1
 製造商 / 進口商電話: 886-2-2765-5045

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr ⁶⁺	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
連接線/配件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.