



CORSAIR  
ONE // PRO SERIES

CORSAIR  
ONE // PRO SERIES



**WEB:** corsair.com  
**PHONE:** +1 844-348-8999 (USA)  
00800-700-22700 (International)  
**SUPPORT:** support.corsair.com

**BLOG:** corsair.com/blog  
**FORUM:** forum.corsair.com  
**YOUTUBE:** youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.  
49-002381 AA



## KÄYTTÖOPAS



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Johdanto .....             | 1 |
| CORSAIR ONE Sisällys ..... | 2 |

## CORSAIR ONE, KÄYTÖN VALMISTELU

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Liitännät Edessä .....                      | 3 |
| Liitännät Takana .....                      | 3 |
| Langattomien Antennien Asennus .....        | 4 |
| Virtajohdon Liittäminen .....               | 4 |
| Näppäimistön Ja Hiiren Liittäminen .....    | 5 |
| Näytön/Näyttöjen Liittäminen .....          | 5 |
| Kaiuttimien Liittäminen (lisävaruste) ..... | 6 |
| Verkkoyhteyden Luominen (lisävaruste) ..... | 6 |

## PALVELU

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Ajurien Ja Ohjelmistojen Päivittäminen ..... | 7 |
| CORSAIR ONEn Päivittäminen .....             | 7 |
| UKK Ja Vianetsintä .....                     | 7 |
| Takuutiedot .....                            | 8 |

**CORSAIR** // PRO SERIES  
**ONE**

## KIITOS, KUN HANKIT CORSAIR ONEN!

CORSAIR ONE vie nopeat, hiljaiset, pienet ja kauniit tietokoneet ennen saavuttamattomalle tasolle. Täysin mukautettavalla CORSAIR-huipputekniikalla varustettu CORSAIR ONE on suunniteltu erityisesti tuomaan todellinen 4K- ja virtuaalitodellisuuspelaaminen työpöydille, olohuoneisiin ja pelitiloihin.



<https://www.corsair.com/us/en/icue>

## CORSAIR ONE SISÄLLYS

- A** CORSAIR ONE -Järjestelmä
- B** Virtajohto
- C** Langattomat Antennit
- D** Tuotedokumentaatio




## CORSAIR ONE, KÄYTÖN VALMISTELU

Liitännät Edessä Ja Virtapainike



### Liitännät Takana



## LANGATTOMIEN ANTENNIEN ASENNUS

CORSAIR ONE sisältää kaksi langatonta antennia. Ruuvaa nämä laitteen takana oleviin liittimiin.



## NÄPPÄIMISTÖN JA HIIREN LIITTÄMINEN

Liitä näppäimistön ja hiiren USB-johdot USB-liitäntöihin, jotka sijaitsevat CORSAIR ONE:n takaosassa.




## VIRTAJOHDON LIITTÄMINEN

Liitä virtajohton toinen pää CORSAIR ONE:n takaosassa sijaitsevaan liitäntään ja toinen pää pistorasiaan. Kytke virtakytkin ON-asentoon.




## NÄYTÖN/NÄYTTÖJEN LIITTÄMINEN

Liitä näytöstä/näyttöistä tulevat DisplayPort- ja/tai HDMI-johto/johdot CORSAIR ONE:n takaosassa sijaitseviin liitäntöihin.



## KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN (LISÄVARUSTE)

Liitä kaiuttimet kaiutinjärjestelmän mukaan CORSAIR ONEn takaosassa sijaitseviin ääniliitännöihin alla olevan kuvan mukaisesti.



## VERKKOYHTEYDEN LUOMINEN (LISÄVARUSTE)

Jos haluat käyttää langattoman verkkoyhteyden sijaan langallista liitännää, liitä modeemin tai reitittimen Ethernet-kaapeli CORSAIR ONEn takana sijaitsevaan LAN-liitännään.



## PALVELU

### Ajuri- ja Ohjelmistojen Päivittäminen

CORSAIR ONE sisältää esiasennettuina kaikki käyttöön tarvittavat ajurit ja ohjelmistot. Ajuri- ja ohjelmistojen uudet versiot ovat saatavana sivustolla:

<http://www.corsair.com/downloads>

### CORSAIR ONEN PÄIVITTÄMINEN

Edistyneet käyttäjät voivat päivittää CORSAIR ONEN takuun mitätöitymättä. Video ja kirjalliset ohjeet tähän ovat osoitteessa:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## UKK JA VIANETSINTÄ

**K: CORSAIR ONE ei käynnisty.**

V: Irrota kaikki CORSAIR ONEn johdot ja paina virtapainiketta 5 sekuntia. Liitä johdot sitten takaisin ja yritä kytkeä virta päälle.

**K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa DisplayPort-liitännän kautta.**

V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös, että näytön tuloliitäntä on oikea, ja että käyttämäsi johto on DisplayPort-sertifioitu.

**K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa HDMI-liitännän kautta, tai kuvan liike on säröinen.**

V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös, että näytön tuloliitäntä on oikea. Jos muu ei auta, tee liitäntä eri johdolla. Parhaan kuvanlaadun varmistat käyttämällä HDMI-johtoa, joka on sertifioitu HDMI 2.0 -käyttöön nopeudella 18Gb/s.

**K: Diagnostic Tool -vianetsintätyökalu jumittaa.**

V: Kytke kaikki järjestelmän skannaustyökalut pois päältä, virustorjuntaohjelmisto mukaan lukien, ja avaa sitten Diagnostic Tool uudelleen.

**K: Wifi ja/tai Bluetooth ei/eivät toimi.**

V: Varmista, että laitteen takaosassa sijaitsevat antennit on liitetty ja ruuvattu kunnolla kiinni. Jos ne on liitetty oikein etkä edelleenkään voi käyttää Wifi ja/tai Bluetooth-yhteyttä, ota yhteys CORSAIR-asiakastukeen.

**K: Pitääkö minun liittää näppäimistö ja hiiri niihin kahteen USB-liitännään, joissa on näppäimistö- ja hiirikuvakkeet?**

V: Ei. Voit liittää näppäimistön ja hiiren mihin tahansa USB-liitännään.

## CORSAIR ONE -JÄRJESTELMÄN RAJOITETTU TAKUU

CORSAIR myöntää ei-siirrettävän takuun asiakkaille, joka ostaa CORSAIR ONE -laitteistotuotteen valtuutetulta CORSAIR-jälleenmyyjältä. CORSAIR takaa, ettei tuotteessa ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä määrätyn ajanjakson aikana ostopäivästä. CORSAIR ONEn takuujakso on 2 vuotta, kuten on ilmoitettu tuotepakkauksen käyttäjädokumentaatioissa. Jos takuujaksot ovat keskenään ristiriitaisia, pisintä ilmoitettua takuujaksoa sovelletaan.

Takuu rajoittuu ensimmäiseen ostajaan eikä se ole siirrettävissä, ellei paikallinen lainsäädäntö toisin määrää. Tämä takuu antaa käyttöösi määrätty lailliset oikeudet, ja käytettävissäsi voi olla muitakin oikeuksia paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Yleisesti ottaen tämä takuu takaa, että CORSAIR ONE -laitteistotuotteesi toimii julkaistujen teknisten tietojen ja tietolomakkeen mukaisesti siinä käyttöympäristössä, jota varten se on suunniteltu, koko takuuajan ajan.

### Oikeuskeinot

CORSAIRin vastuuvuolllisuus ja käytettävissäsi olevat poissulkevat oikeuskeinot koskien CORSAIR ONE -tuotetta, joka ei toimi julkaistujen teknisten tietojen mukaisesti, ovat CORSAIRin oman harkinnan varassa: 1) tuote korjataan tai vaihdetaan CORSAIRin kustannuksella. Tämä takuuvuolte edellyttää, että viallinen tuote palautetaan alkuperäiseen ostopaikkaan tai toiseen CORSAIRin ohjeistamaan paikkaan yhdessä alkuperäisen ostotositteen kanssa. Sinun on ehkä maksettava toimitus- ja käsittelykulut sekä mahdolliset tariffi-, tulli- ja veromaksut sekä muut vastaavat maksut. CORSAIR voi harkintansa mukaan antaa tilalle uuden tai kunnostetun tuotteen.

Mahdolliselle korvaavalle CORSAIR ONE -tuotteelle myönnetään takuu alkuperäisen takuuajan loppupäälle tai kolmekymmenelle (30) vuorokaudelle sen mukaan, kumpi on pidempi, tai paikallisen lainsäädännön edellyttämällä ajanjaksolla.

### Vanhentuneet Tai Myynnistä Poistuneet Tuotteet

Vanhentunut tai myynnistä poistunut tuote korvataan samalla tuotteella, jos sellainen on saatavilla. Jos CORSAIR ei pysty korvaamaan vanhentunutta tai myynnistä poistunutta CORSAIR ONE -tuotetta samalla tuotteella, CORSAIR korvaa vanhentuneen tai myynnistä poistuneen CORSAIR ONE -tuotteen oman harkintansa mukaan sellaisella CORSAIR ONE -tuotteella, jossa on vastaavat toiminnot ja kapasiteetti.

### Rajoitukset

Takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, jotka aiheutuvat muun muassa seuraavista seikoista:

1. Normaalikäyttöön liittyvä kuluminen.
2. Mahdolliset muutokset, väärinkäyttö, vahingot, purkaminen, käyttö väärään käyttötarkoitukseen tai valtuuttamattomat korjaukset.
3. Sarjanumeron tai ohjelmekkie poistaminen.
4. Mikä tahansa virheellinen käyttö, mukaan lukien toimitettujen ohjeiden vastainen käyttö.
5. Liitäntä vääränlaiseen jännitesyöttöön.
6. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen materiaali- tai valmistusvikaan.

Takuu ei myöskään koske CORSAIR ONE -tuoteväärännöksiä, ts. tuotteita, joiden CORSAIR on oman harkintansa mukaan arvioinut olevan muun valmistajan kuin CORSAIRin tai sen valtuutettujen valmistuskumppaneiden valmistamia.

### Vastuunrajoituslauseke

CORSAIR EI OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUUN MUASSA TUOTTOJEN, LIIKEVAIHDON TAI DATAN (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA) MENETYKSISTÄ TAI TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA TUOTTEEN NIMENOMAISEN TAI HILJAISEN TAKUUN RIKKOMISESTA, VAIKKA CORSAIRIA OLISI ETUKÄTEEN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISMAHDOLLISUUDESTA. Jotkut paikalliset lait eivät salli vastuun rajoittamista tai rajaamista erityisten, epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen yhteydessä, joten tämä rajoitus tai rajaus ei ehkä ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.

### Oletettujen Takuiden Rajaaminen

ELLEI SOVELLETTAVA LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, KAIKKI TÄTÄ LAITTEISTOTUOTETTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT KOSKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, RAJATAAN NIMENOMAISESTI POIS. Jotkin paikalliset lait eivät salli hiljaisten takuiden kestoa koskevia rajoituksia, joten tämä rajoitus ei ehkä ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.

### Tietojen Palauttaminen

Jos tietoja häviää CORSAIR ONE -tuotetta käytettäessä, CORSAIR ei ole vastuussa mahdollisesti menettämäsi tietojen varmuuskopioinnista eikä palauttamisesta.

### Muiden Takuiden Poissulkeminen

Yhdelläkään CORSAIR-työntekijällä tai muulla toimijalla ei ole valtuuksia tehdä mitään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen.

### Takuuvaatimuksen Tekeminen

Ennen kuin lähetät takuuvaatimuksen, ota yhteyttä tekniseen tukeemme ja vieraile osoitteessa <http://support.corsair.com> sekä tutustu teknisen tuen asiakastukiosioon.

### Tuotteen Palauttaminen Korjaamista Varten

Voit pyytää takuukäsittelyä varten käsittelynumeroa (RMA) verkossa osoitteessa <http://support.corsair.com>. Kun CORSAIRin tekninen tuki on vahvistanut korjauspyynnön, lähetämme sinulle käsittelynumeron (RMA) sekä palautusohjeet. Takuukäsittelyä varten on toimitettava pätevä ostotositte (esim. kuitti, lasku, luottokorttimaksun kopio).

Älä palauta tuotetta ennen kuin olet saanut CORSAIRilta siihen hyväksynnän. Ilman voimassaolevaa, yksilöllistä käsittelynumeroa palautettuja tuotteita ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella. Voit helpottaa tuotteen vastaanottoa kirjoittamalla käsittelynumeron selkeästi pakkauksen päälle ja laittamalla mukaan kopion sähköpostiviestistä, joka sisältää käsittelynumeron vahvistuksen.

### Valmistele Laite Lähettämistä Varten Seuraavasti

Varmuuskopioi kaikki tiedot ja poista laitteesta kaikki luottamukselliset, yksityiset ja henkilökohtaiset tiedot ennen sen lähettämistä korjattavaksi. Poista mahdolliset lisälaitteet tai siirrettävät tallennusvälineet, kuten muistitikut, cd-levyt jne.

CORSAIR ei ole vastuussa minkään luottamuksellisten, yksityisten tai henkilökohtaisten tietojen häviämisestä, hävinneistä tai korruptoituneista tiedoista tai vaurioituneista tai hävinneistä siirrettävistä tallennusvälineistä.

Jos järjestelmäsi on suojattu salasanalla, poista salasanasuojauksen käytöstä ennen laitteen lähettämistä.

Korjausprosessin yhteydessä palautetaan kaikkien järjestelmän sisältämien ohjelmistojen alkuperäiset asetukset. CORSAIR ei ole vastuussa CORSAIRille korjattavaksi lähetettyyn järjestelmään jätetyille tiedoille aiheutuvista vahingoista, eikä CORSAIR ole vastuussa minkään ohjelmien tai tietojen palauttamisesta tai uudelleenasetuksesta.

### CORSAIR ONE, Takuukäsittelyn Palautusosoitteet

Meillä on useita takuukorjauspaikkoja ympäri maailman. CORSAIR ONE -käsittelynumerosivustuksessa ilmoitetaan osoite, johon sinun tulee lähettää palautettava tuote. Tämä on sinulle määritetty palautuspaikka eikä sitä tule muuttaa ilman CORSAIRilta etukäteen saatua lupaa. Mitään vahvistamattomaan paikkaan lähetettyjä paketteja ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella.

### CORSAIR ONE -Palautuslähetykset

CORSAIR postittaa sinulle maksutta lähetyspakettin, jossa on palautuslähetystarra. Pakkausmateriaali sisältää laatikon, suojausmateriaalin ja polyeteenipussin. Myös tarkat pakkausohjeet annetaan. CORSAIRin logistiikkakumppani kuljettaa paketin maksutta luotasi korjaamoon ja takaisin sinulle. Kaikki pakkaukset, joissa havaitaan ulkoisia vaurioita tai merkkejä niistä, arvioidaan korjausprosessin aikana. CORSAIR ei ole vastuussa palautettavien tuotteiden korjaamoon kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista, mikäli laitteita ei ole asianmukaisesti pakattu.

### CORSAIR ONEn Takuujaksot

CORSAIR ONE -laitteella on 2 vuoden laitteistotakuu.

CORSAIR myöntää tarkastetuille ja kunnostetuille CORSAIR ONE -tuotteille 1 vuoden laitteistotakuun.