



CORSAIR
ONE // PRO SERIES

CORSAIR
ONE // PRO SERIES



WEB: corsair.com
PHONE: +1 844-348-8999 (USA)
00800-700-22700 (International)
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002389 AA



BRUKERHÅNDBOK



Presentasjon	1
CORSAIR ONE-Komponenter	2

GJØRE CORSAIR ONE KLAR TIL BRUK

Kontakter Foran.....	3
Kontakter Bak.....	3
Montering Av Trådløsanterner	4
Tilkobling Av Strømledning.....	4
Tilkobling Av Tastatur Og Mus.....	5
Tilkobling Av Skjerm(er).....	5
Tilkobling Av Høytalere (valgfritt)	6
Tilkobling Av Nettverk (valgfritt)	6

VEDLIKEHOLD

Oppdatering Av Drivere Og Programvare	7
Oppgradering Av CORSAIR ONE.....	7
Vanlige Spørsmål Og Feilsøking	7
Garantiinformasjon.....	8



TAKK FOR AT DU KJØPTE CORSAIR ONE!

CORSAIR ONE løfter raske, stillegående, små og vakre PC-er til nivåer som tidligere var uoppnåelige. CORSAIR ONE er laget ved hjelp av avansert egenutviklet CORSAIR-teknologi, og resultatet er et system som gir deg tilgang til spill og strømming i suveren 4K og VR på skrivebordet, i stuen og på rommet.



<https://www.corsair.com/us/en/icue>

CORSAIR ONE-KOMPONENTER

- A** CORSAIR ONE-Systemet
- B** Strømledning
- C** Trådløsentenner
- D** Produktdokumentasjon




GJØRE CORSAIR ONE KLAR TIL BRUK

Kontakter Foran Og Strømknapp



Kontakter Bak



MONTERING AV TRÅDLØSANTENNER

To trådløsanterner følger med CORSAIR ONE. Skru disse i kontaktene på kabinettets bakside.



TILKOBLING AV TASTATUR OG MUS

Sett USB-kablene fra tastaturet og musen i USB-kontaktene på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.




TILKOBLING AV STRØMLEDNING

Sett den ene enden av strømedningen i kontakten på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet og den andre enden i en stikkontakt. Slå strømbryteren på ON.




TILKOBLING AV SKJERM(ER)

Sett DisplayPort-kabelen/kablene og/eller HDMI-kabelen/kablene fra skjermen(e) i den tilsvarende kontakten på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.



TILKOBLING AV HØYTTALERE (VALGFRITT)

Følg veiledningen for høyttaleroppsettet ditt i diagrammet under, og koble høyttalerne til lydkontaktene på CORSAIR ONE-kabinettet.



TILKOBLING AV NETTVERK (VALGFRITT)

Hvis du skal bruke kabel i stedet for en trådløs tilkobling når du kobler til nettet, setter du Ethernet-kabelen fra modemmet eller ruterer i LAN-kontakten på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.



VEDLIKEHOLD

Oppdatering Av Drivere Og Programvare

Alt av drivere og programvare du trenger for å bruke CORSAIR ONE, er allerede installert. Du finner nye versjoner av drivere og programvare her:

<http://www.corsair.com/downloads>

OPPGRADERING AV CORSAIR ONE

Kunnskapsrike brukere som vil oppgradere CORSAIR ONE, kan gjøre dette uten å bryte garantibestemmelsene. Du finner videoveiledning og skriftlige instruksjoner for dette her:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

VANLIGE SPØRSMÅL / FEILSØKING

Spørsmål: CORSAIR ONE starter ikke.

Svar: Trekk ut alle kabler fra CORSAIR ONE, og hold strømknappen inne i 5 sekunder. Sett deretter i kablene og prøv å skru på strømmen igjen.

Spørsmål: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til med DisplayPort.

Svar: Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal, og at kabelen du bruker, er DisplayPort-sertifisert.

Spørsmål: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til via HDMI, eller bildet hakker.

Svar: Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal. Hvis det ikke hjelper, bør du prøve å bruke en annen kabel. For å sikre best mulig bildeklarhet bør du bruke en HDMI-kabel sertifisert for bruk med HDMI 2.0 ved 18Gbps.

Spørsmål: Diagnoseverktøyet henger.

Svar: Skru av verktøy for systemskanning, inkludert virusbeskyttelse, og åpne diagnoseverktøyet igjen.

Spørsmål: Trådløstilkoblingen og/eller Bluetooth fungerer ikke.

Svar: Sjekk at antennene på baksiden av enheten er satt på og skrudd til skikkelig. Hvis de er festet godt, og du likevel ikke er i stand til å bruke trådløse nettverk eller Bluetooth, ber vi deg kontakte CORSAIRs kundestøtte.

Spørsmål: Er jeg nødt til å koble tastaturet og musen til USB-kontaktene merket med tastatur og mus?

Svar: Nei. Tastaturet og musen kan kobles til alle USB-kontaktene.

BEGRENSET GARANTI FOR CORSAIR ONE-SYSTEMET

CORSAIR gir en ikke-overforbar garanti til kjøperen av et CORSAIR ONE-produkt som er kjøpt hos en autorisert CORSAIR-forhandler. CORSAIR garanterer at produktet er fri for materialfeil og fabrikasjonsfeil i en gitt periode som starter på kjøpsdatoen. Garantiperioden for CORSAIR ONE er 2 år, som oppgitt i brukerdokumentasjonen og på produktemballasjen. I tilfeller der disse garantiperiodene ikke samsvarer, er det den lengste garantiperioden som gjelder.

Bortsett fra der det ikke er tillatt i henhold til lokal lovgivning, er denne garantien begrenset til den opprinnelige kjøperen, og den er ikke-overforbar. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende du har ytterligere rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

Denne garantien innebærer at CORSAIR ONE-produktet skal fungere i henhold til publiserte tekniske spesifikasjoner, som angitt i databladet, og i driftsmiljøet det er beregnet for, under hele garantiperioden.

Beføyelser

CORSAIRs ansvar og din eneste beføyelse for et CORSAIR ONE-produkt som ikke fungerer i henhold til publiserte tekniske spesifikasjoner, er, etter CORSAIRs eget skjønn: 1) å få produktet reparert eller erstattet på CORSAIRs bekostning. Denne garantiforpliktelsen forutsetter at maskinvaren returneres til det opprinnelige kjøpsstedet eller et annet sted oppgitt av CORSAIR, med opprinnelige salgskvittevinger vedlagt. Det kan hende du må betale for fraktkostnadene samt eventuelle skatter eller avgifter. CORSAIR kan, etter eget skjønn, gi deg tilbake et nytt eller overhaldt produkt.

En erstattet CORSAIR ONE dekkes av garanti i det som er lengst: resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, eller i den tiden som kreves av lokale lover.

Foreldede Eller Utgåtte Produkter

Et foreldet eller utgått produkt erstattes av et tilsvarende produkt, om tilgjengelig. Hvis CORSAIR ikke kan erstatte en foreldet eller utgått CORSAIR ONE med et tilsvarende produkt, erstatter CORSAIR det foreldede eller utgåtte CORSAIR ONE-produktet, etter eget skjønn, med et CORSAIR ONE-produkt med lignende funksjoner og kapasitet.

Begrensninger

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følger av, men er ikke begrenset til, noe av det følgende:

1. Slitasje i forbindelse med normal bruk.
2. Modifisering, misbruk, uhell, feilmontering, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner.
3. Fjerning av serienummer eller kontrolletiketter.
4. Feilaktig bruk, inkludert bruk som ikke er i henhold til de medfølgende produktinstruksjonene.
5. Tilkobling til feil spenningsnivå.
6. Eventuelle andre tilfeller som ikke gjelder materialfeil og fabrikasjonsfeil.

Denne garantien gjelder ikke for forfalskede CORSAIR ONE-produkter. Det vil si produkter som CORSAIR, etter eget skjønn, anser for å ikke være produsert av CORSAIR eller noen av dennes autoriserte produksjonspartnere.

Ansvarsbegrensning

CORSAIR SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER SAMT FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET DITT, SELV OM CORSAIR ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR. Enkelte lokale lover tillater ikke ekskludering av eller begrensninger i spesielle, indirekte eller tilfældige skader samt følgeskader, så det er ikke sikkert at denne begrensningen eller ekskluderingen gjelder i din jurisdiksjon.

Ekskludering Av Implisitte Garantier

BORTSETT FRA DER DET ER FORBUDT VED EN GJELDENE LOV, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET UTTRYKKELIG FRASKREVET. Enkelte lokale lover tillater ikke begrensninger for hvor lenge en underforstått garanti skal vare, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke for din jurisdiksjon.

Datagjenoppretting

I tilfeller der data går tapt ved bruk av et CORSAIR ONE-produkt. CORSAIR er ikke ansvarlig for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av eventuelle data som kan ha gått tapt.

Ingen Andre Garantier

Ingen ansatte i CORSAIR eller forhandlere eller andre representanter er autorisert til å gjøre endringer i, forlenge eller føye til tillegg i denne garantien.

Slik Fremmer Du Garantikrav

For du fremmer et garantikrav, ber vi deg kontakte teknisk støtte og gå til <http://support.corsair.com> og lese støttedelen for teknisk assistanse.

Sende Produktet Tilbake For Reparasjon

Du kan sende en returforespørsel (RMA) på <http://support.corsair.com>. Når CORSAIRs tekniske team autoriserer reparasjon av CORSAIR ONE-produktet ditt, sender vi deg et returnummer (RMA#) samt instruksjoner for forsendelse. For å kunne behandle en returforespørsel trenger vi et gyldig kjøpsbevis (f.eks. kvittering, faktura, kopi av kontoutskrift).

Ikke send produktet tilbake uten å ha fått dette godkjent av CORSAIR. Produkter som sendes uten et gyldig og unikt RMA#, tas ikke imot, men returneres til avsenderen på avsenderens regning. For å unngå problemer når vi mottar produktet, ber vi deg skrive RMA# tydelig på utsiden av emballasjen og legge ved en kopi av RMA-bekreftelsen du mottok per e-post, i forsendelsen.

Gjøre Systemet Klart For Forsendelse

For du sender systemet til reparasjon, må du sikkerhetskopiere alle data og slette all rettighetsbeskyttet informasjon og alle personopplysninger fra enheten. Fjern eventuelt tilleggsutstyr og lagringsmedier o.l. som sitter løst, som minnepinner, CD-er osv.

CORSAIR er ikke ansvarlig for din konfidensielle eller rettighetsbeskyttede informasjon eller dine personopplysninger; data som forsvinner eller blir ødelagt; eller løse lagringsmedier o.l. som forsvinner eller blir skadd.

Hvis systemet er passordbeskyttet, ber vi deg deaktivere passordbeskyttelsen før du sender det.

Som ledd i reparasjonsprosessen blir all programvare på systemet tilbakestilt til opprinnelige spesifikasjoner. CORSAIR er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at data fremdeles ligger på et system som sendes til CORSAIR for reparasjon, og CORSAIR er ikke ansvarlig for gjenoppretting eller reinstallasjon av data eller programvare.

RMA-Returadresser For CORSAIR ONE

Vi har flere RMA-reparasjonssteder rundt i verden. RMA-bekreftelsen du mottar, viser hvilken returadresse du skal bruke når du sender RMA-pakken med CORSAIR ONE-systemet. Dette er som standard returstedet du skal bruke, og dette skal ikke endres uten godkjenning fra CORSAIR. Pakker som mottas ved et leveringspunkt vi ikke har godkjent, kan vi nekte å ta imot, og vi kan returnere dem til avsenderen på avsenderens regning.

Forsendelse Av CORSAIR ONE Tilbake Til Kunden

Uten ekstra kostnad sender CORSAIR deg en returpakke med en returetikett. Pakken inneholder en eske, beskyttende skumgummi og en pose av polyetylen. Det følger med detaljerte instruksjoner for hvordan produktet skal pakkes. En av CORSAIRs logistikkpartnere tar seg av leveringen fra deg til reparasjonssenteret og tilbake igjen uten ekstra kostnad. Hvis en pakke ankommer med utvendig skade, blir det gjort en vurdering av dette under reparasjonsprosessen. CORSAIR er ikke ansvarlig for skade som har oppstått under transport til RMA-stedet dersom enheten ikke er pakket slik den skal.

Garantiperioder For CORSAIR ONE

CORSAIR ONE har 2 års maskinvaregaranti.

CORSAIR tilbyr en 1 år lang maskinvaregaranti for CORSAIR ONE-produkter som er renoveret i henhold til kravene.