




CARBIDE SERIES®



**CARBIDE
SERIES®**

SPEC-OMEGA



产品：机箱
进口商：可赛尔（深圳）贸易有限公司
地址：深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 35 楼 3555 室
产地：中国
技术服务热线：400 841 7130

© 2017-2019 CORSAIR MEMORY, Inc.
版权所有。实物可能与所示图片不同。
© 2017-2019 CORSAIR MEMORY, Inc.
All rights reserved. Product may vary slightly from those pictured.

49-001638 AB


安装指南 ■ INSTALLATION GUIDE




CARBIDE SERIES® SPEC-OMEGA

机箱规格 ■ Case specifications

长度	495mm	Length	495mm
宽度	233mm	Width	233mm
高度	516mm	Height	516mm
最大GPU长度	370mm	Maximum GPU length	370mm
最大CPU高度	170mm	Maximum CPU height	170mm
最大PSU长度	200mm	Maximum PSU length	200mm
风扇位置		Fan locations	
正面	3x 120/2x 140mm	Front	3x 120/2x 140mm
顶部	2x 120/2x 140mm	Top	2x 120/2x 140mm
背面	120mm	Rear	120mm
散热器兼容性		Radiator compatibility	
正面	360mm/280mm	Front	360mm/280mm
顶部	240mm	Top	240mm
背面	120mm	Rear	120mm



配件目录 ■ Accessory kit contents



a x6
线缆集束线
Cable ties



b x16
MBD/HDD 螺丝
MBD/HDD screws



c x16
SSD/ODD 螺丝
SSD/ODD screws




d x4
SSD 平头螺丝
SSD pan head screws



e x16
风扇短螺丝
Short fan screws



f x4
风扇长螺丝
Long fan screws




g x1
主板螺柱
Motherboard standoff



机箱特点 ■ Case features


- A 钢化玻璃侧面板
Tempered glass side panel
- B 固定侧面板
Solid side panel
- C 1x 120mm LED 风扇
1x 120mm LED fan
- D 1x 120mm 风扇
1x 120mm fan
- E 前面板
Front bezel
- F 顶盖
Top bezel
- G HDD 托架
HDD cage and trays






CARBIDE SERIES® SPEC-OMEGA


1. 拆卸侧面板 | Removing the side panel




2. 安装主板 | Installing the motherboard



3. 安装 HDDs | Installing HDDs




4. 安装 SSDs | Installing SSDs







5. 安装电源 | Installing PSU




6. 安装 PCI-e/PCI 卡 | Installing PCI-e cards



7. 拆卸前饰板与顶盖 | Removing front and top panels



8. 安装前置 I/O 连接器 | Installing the front I/O connectors





常见问题 ■ Frequently asked questions

1. 极性是否影响 I/O 面板电源和重置接头？
不, 仅影响 LED 接头。
2. 如果我收到的机箱受损或其中一台风扇不再工作, 我该与谁联系？
请登录 [corsair.force.com](https://www.corsair.force.com) 申请 RMA, 我们可以更换受损的部件。
3. 风扇可安装在哪儿？

风扇安装位置	
前部	3x 120mm / 2x 140mm
顶部	2x 120mm/2x 140mm
后部	1x 120mm

如需详细了解本机箱的信息, 请登录 [corsair.com](https://www.corsair.com) 访问产品页面。

1. Does the polarity matter with the I/O panel's power and reset header?
No, only the LED headers.
2. Who should I contact if I received my case damaged or one of the fans is no longer working?
Please go to www.corsair.force.com and request an RMA so that we can replace the damaged part(s).
3. Where can I mount a fan?

Fan mount locations	
Front	3x 120mm / 2x 140mm
Top	2x 120mm/2x 140mm
Rear	1x 120mm

To learn more about this case visit the product page at [corsair.com](https://www.corsair.com)

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr ⁶⁺	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
印刷电路板及电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
连接线/配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
表中标有“x”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规“欧洲议会和欧盟理事会 2011 年 6 月 8 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2011/65/EU 号指令”。
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

